


Monteringsanvisning för roterande sifonskopa (Rotary Scoop Syphon)



OBSERVERA: Följ ditt företags säkerhetsanvisningar när du arbetar med Kadant Johnsons roterande sifonskopa och läs hela anvisningen noggrant innan du börjar arbeta.

Vänligen se monteringsritningarna, som följer med den roterande sifonskopan, för att kunna identifiera de ingående delarna. Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta din leverantör eller Kadant Johnson.

STEG 1.

Placera den hopmonterade sifonskopan vertikalt på ungefär den plats där den slutligen skall sitta inne i cylindern, med skopöppningen längst ner (i läge kl. 6). Knärörets flänsade utsläpp skall vara vänt mot änden av cylinderns kondensatutlopp (mot tappen).

STEG 2.

Placera det flänsade, horisontella röret inne i cylindern. För in den släta änden genom tappen och anslut flänsänden till sifonskopans flänsade del.

STEG 3.

Kontrollera sifonskopans placering och säkerställ att det horisontella röret sticker ut med korrekt längd genom tappen för att kunna montera den roterande kopplingen.

STEG 4.

Skruva åt sexkantmuttern för att trycka ihop skruvfjäders och för att flytta motvikten uppåt så att den kommer i kontakt med den övre delen av den inre cylindermanteln. Fortsätt att dra åt muttern tills den ligger an mot svetsstoppet. Kontra låsmuttern mot sexkantmuttern. Monteringen är nu klar.

Kadant Johnsongarantin

Kadant Johnsons produkter tillverkas efter hög kvalitetsstandard. Du vill ha produktionsresultat: det är det, som vi tillhandahåller. Kadant Johnson lämnar ett års garanti, räknat från leveransdatum, på sina produkter mot material- och tillverkningsfel. Det förstås och accepteras uttryckligen att Kadant Johnsons ansvar begränsas till reparation eller ersättningsleverans av lika stort antal felfria produkter efter Kadant Johnsons eget val.

KADANT
JOHNSON

www.kadantjohnson.com